

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI OGRODZENIOWYCH SYSTEM DAWID

MONTAŻ W LINII PROSTEJ

Przed montażem ogrodzenia teren powinien być oczyszczony a następnie w miarę możliwości wyziomowany.

Ogrodzenie montowane jest sekwencyjnie: słup - panel - słup - panel. Paneli nie należy montować do wcześniej zabetonowanych słupków !!!

Do zabetonowania słupów należy wykonać otwory zachowując rozstaw osiowy 2520mm. Zamawiając ogrodzenie w standardowej wersji bez podmurówki Klient otrzymuje słupki o ok. 500-700mm wyższe od panela ogrodzeniowego /zalecana głębokość betonowania/. Po zabetonowaniu słupki należy podeprzeć i pozostawić do czasu aż beton zwiąże.

Jeżeli ogrodzenie ma być na podmurówce, wówczas panel montujemy 20-25cm nad podłożem, pamiętając o tym, że słupek powinien być wtedy wyższy o tę wysokość. Podmurówkę należy montować po wcześniejszym ustawieniu ogrodzenia i zabetonowaniu słupków.

Zamawiając ogrodzenie w wersji do przykręcenia słupki wykonane są ze wzmocnioną stopą montażową z blachy, wyposażoną w 4 otwory umożliwiające przytwierdzenie słupka za pomocą kotew do podłoża /kotwy Zamawiający organizuje we własnym zakresie/.

ROZWIĄZANIE NAROŻNE MONTAŻU

Kąty proste i inne tworzy się za pomocą jednego słupa. Należy tak umieścić słup, by tworzył ten sam kąt z dwoma panelami narożnymi. Panele tworzące narożnik mocowane są do tego samego słupa. Przykładowo dla kąta 90° należy umieścić słup pod kątem 45° w stosunku do każdego panelu.

WYRÓWNANIE WYSOKOŚCI

Zastosowanie listwy montażowej umożliwia łatwe niwelowanie różnic wysokości. Wystarczy obniżyć panel zgodnie z wymaganą różnicą wysokości. Różnica wysokości pomiędzy dwoma panelami na tym samym słupku musi wynosić co najmniej 10cm. Różnice w poziomie terenu można także niwelować podmurówką betonową.

AKCESORIA MONTAŻOWE

W cenie słupka ogrodzeniowego zawarte są następujące akcesoria montażowe:

- listwa montażowa dostosowana do odpowiedniej wysokości panela
- gumka /podkładka montażowa pod listwę/ -ilość zależna od wysokości panela

UWAGA!

Do wysokości panela h-1,55m uwzględnia się dwie podkładki montażowe na słupek

Do paneli h-1,75m i wyższych uwzględnia się trzy podkładki montażowe na słupek

Podkładek montażowych nie należy umieszczać w miejscu przegięć / przetłoczeń /

- śruby imbusowe 6x40mm
- plastikowe zaślepki na śruby imbusowe
- plastikowe daszki 80x40 /kolor czarny, zielony, brązowy/
- plastikowe zatyczki na druty pionowe panela /wydawane przy grodzeniu specjalistycznych obiektów np. przedszkola, place zabaw lub na życzenie Klienta/